

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru

Цифровые мультиметры VICTOR 205, 205A. 5999 отсчетов

Код товара №VICTOR 205



Функция	Диапазон	205	205A
DCV	600 мВ	± (0,5% + 5)	± (0,5% + 5)
	6 В / 60 В	± (0,5% + 3)	± (0,5% + 3)
	600 В	± (1,0% + 10)	± (1,0% + 10)
ACV	6 В / 60 В	± (0,8% + 5)	± (0,8% + 5)
	600 В	± (1,2% + 10)	± (1,2% + 10)
DCA	600 мкА / 6000 мкА		± (1,0% + 10)
	60 мА		± (1,2% + 8)
	600 мА	± (1,2% + 8)	
	6А		± (2,0% + 5)
	10А	± (2,0% + 5)	
ACA	600 мкА / 6000 мкА		± (1,0% + 10)
	60 мА		± (1,5% + 15)
	600 мА	± (1,5% + 15)	
	6А		± (3,0% + 10)
	10А	± (3,0% + 10)	
Сопротивление	600 Ом	± (0,8% + 5)	± (0,8% + 5)
	6 кОм		± (0,8% + 5)
	60 кОм / 600 кОм / 6 МОм	± (0,8% + 4)	± (0,8% + 4)
	60 МОм		± (1,2% + 10)
Емкость	10 нФ	± (5,0% + 40)	± (5,0% + 40)
	100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / 100 мкФ	± (3,5% + 20)	± (3,5% + 20)
	2 мФ	± (5,0% + 40)	± (5,0% + 40)
Частота	10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 2 МГц	± (1,0% + 10)	± (1,0% + 10)

Температура	-20 °C ~ 1000 °C		<400 °C ± (1,0% + 5) ≥400 °C ± (1,5% + 15)
	-4 °F ~ 1832 °F		<752 °F ± (1,0% + 5) ≥752 °F ± (1,5% + 15)
Диодный тест		√	√
Тревога непрерывности		√	√
Хранение данных		√	√
Функция горелки		√	√
Функция подсветки		√	√
Измерение NCV		√	√
Автоматическое выключение		√	√
Истинное среднеквадратичное значение		√	√
Метод работы		Ручной диапазон	Автоматический диапазон
Дисплей низкого напряжения		Появится символ «».	
Метод отображения		ЖК дисплей	
Максимум. отображать		5999 (3 5/6 цифр) Отображение автоматической полярности	
Частота выборки		Около 3 раз / с	
Индикация превышения диапазона		На МСД отображается «OL».	
Измерение		146 мм * 72 мм * 50 мм	
Масса		Около 232 г (включая батареи)	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://victor.nt-rt.ru/> || vtd@nt-rt.ru